

**Aules d'ESO (Sol·licitar la Clau als Conserges)**

### PROTOCOL DE FUNCIONAMENT

- Comprovar l'endoll de corrent elèctric.
- Comprovar l'endoll del cable de XARXA
- **Únicament el professor pot OBRIR, i MANIPULAR els comandaments a distància.**
- Obriu l'armari sempre per la porta del davant.
- El teclat i ratolí son inalambrics i amb piles (aneu en compte a deixar-los als alumnes)

### CONNEXIÓ I POSTA EN MARXA

1. Premeu el boto d'encesa del PC
2. Agafeu el **comandament més petit i de color clar** del prestatge superior.
3. **Orienteu-lo a la part frontal del projector i premeu el botó vermell.**
4. El llum vermell del projector parpellejarà en verd i escoltareu un senyal .
5. En pocs segons veureu la imatge del PC a la pantalla.
6. Agafeu el **comandament gran i de color negre** del prestatge superior.
7. **Orienteu-lo a la part frontal de l'equip de so i premeu el botó vermell.**
8. Veure, que en l'aparell negre de la safata superior els indicadors canvien a verd.
9. Si voleu fer la comprovació de so premeu la tecla **test** per iniciar i per parar.

***En cap cas, si el funcionament no fos el correcte, toqueu el cablejat intern ni modifiqueu les connexions i no obriu la part posterior.  
Notifiqueu el mal funcionament al Coordinador***

### INICI DE LA SESSIÓ

- Entreu al PC, usuari: **alum-01** sense cap contrasenya.
- Podeu fer servir: Disquetera, CD, DVD, USB i totes les possibilitats d'Internet
- Teclat i ratolí els hem de utilitzar a la distància correcta pel seu bon funcionament.
- Preferentment i per a la utilització per part dels alumnes, situeu-los al pupitre de la primera fila davant de l'armari i feu desplaçar-se els alumnes.

### EN ACABAR LA SESSIÓ

1. Col·loqueu Teclat i Ratolí al seu lloc.
2. **Premeu el boto d'encesa del PC.** Per apagar-lo
3. Agafeu el **comandament més petit i de color clar** del prestatge superior.
4. **Orienteu-lo a la part frontal del projector i premeu el botó vermell.**
5. Un missatge en pantalla us demanarà que premeu per segona vegada per apagar.
6. El projector queda tancat i no es veu res per pantalla.
7. Agafeu el **comandament gran i de color negre** del prestatge superior.
8. **Orienteu-lo a la part frontal de l'equip de so i premeu el botó vermell.**
9. Els indicadors de color verd s'apaguen.
10. **Deixeu els comandaments al seu lloc i tanqueu l'armari amb clau**