

Consells per a mantenir en forma el portàtil

Yes!



NO!



Mantingueu els líquids lluny de l'ordinador portàtil

Per temptador que sigui prendre cafè, refrescos, aigua o altres líquids a prop de l'ordinador portàtil, els accidents poden ocórrer amb massa facilitat: el vessament de líquids pot danyar els components interns o causar una lesió elèctrica a l'ordinador portàtil. Els curtcircuits poden danyar les dades o fins i tot destruir permanentment parts.

Mantingueu els aliments fora de l'ordinador portàtil

No mengeu a sobre del portàtil. Les engrunes es poden posar entre les tecles i provocar petits errors.

Tingueu sempre les mans netes en usar l'ordinador portàtil

Evitar el risc de deixar la brutícia i altres taques en l'equip. A més, ajudarà a reduir el desgast de la capa de l'ordinador portàtil pel contacte amb la suor.

Protegiu el monitor

En apagar el vostre ordinador portàtil, assegureu-vos que no hi ha elements petits, com un llapis o auriculars, en el teclat. Aquests poden danyar la pantalla quan es tanca. Tanqueu la tapa amb cura.

Sostingueu i lleueu l'equip per la seva base

No per la seva pantalla. Es podria danyar la pantalla o les frontisses. La pantalla també es malmet per la pressió directa.

No estireu del cable d'alimentació

Desconnecteu el cable agafant per l'endoll i, si convé, subjectant la base on s'endolla.

No enrotlleu la vostra cadira amb el cable d'ordinador

Tracteu de mantenir la major part del cable allunyat del sòl o les cames, de vegades pot ser tan absort en el que està fent de moure les cames i oblidar el cable està allà.

Connecteu dispositius accessoris en les seves ranures apropiades

Mireu sempre els símbols a l'ordinador portàtil acuradament abans d'inserir dispositius. És molt important observar aquest pas. Tracteu qualsevol unitat extraïble amb cura.

Introduïu les unitats en les ranures amb cura i en l'angle correcte

Empènyer la unitat equivocada a la xarxa, o en un angle, o fins i tot a l'inrevés pot danyar l'equip.

No exposeu el portàtil a canvis de temperatura excessius

Al portar el portàtil d'un lloc a altre, no el poseu en marxa immediatament. En el seu lloc, deixeu que s'adapti a la temperatura ambient. Això evitarà qualsevol risc de danys a la unitat de disc.

No deixeu ordinador portàtil en un automòbil

No només l'interior dels cotxes hi ha grans oscil·lacions de temperatura que puguin danyar el portàtil, penseu que un ordinador portàtil (o bossa per ordinador portàtil) és un atractiu per a robatoris.

Utilitzeu una mida de bossa per a dur el portàtil adequada

Assegureu-vos que és prou gran com per contenir el portàtil. Això farà que no es ratlli, o que la pressió provoqui danys.

Porteu el portàtil en una bossa amb protecció

Molts dels ordinadors portàtils es trenquen per que cauen o són colpejats.

Feu còpia de seguretat de les dades

Els ordinadors portàtils són dispositius mòbils i són susceptibles a la ruptura. Copieu en algun dispositiu extern les dades que vulgueu mantenir segures.

Mantingueu la bateria sana

Abans del primer ús, carregueu la bateria durant 12 hores o el temps mínim de càrrega, com s'esmenti en el manual. Per prolongar la durada de la bateria, podeu disminuir la brillantor de la pantalla i activar el mode d'espera o hibernació. Si heu d'usar el portàtil durant llargs períodes de temps - una setmana o més - cal extreure la bateria del portàtil. Les bateries s'han d'emmagatzemar en un lloc fresc i sec, allunyat de la calor, la humitat i pols, així com objectes de metall.

Fonts:

<http://www.wikihow.com/Take-Good-Care-of-Your-Laptop-Computer>

<http://pcspace.com/hardware/10-maintenance-tips-to-improve-your-laptops-life/>

Imatge:

<http://pcspace.com/hardware/10-maintenance-tips-to-improve-your-laptops-life/>