



Pràctica S14. Identificar la targeta de so de l'ordinador i els seus components




Pràctica que consisteix en localitzar la targeta de so de l'ordinador i reconèixer les diferents connexions.

Per localitzar la targeta de so de l'ordinador podeu seguir el cable dels altaveus o auriculars que hi hagi connectats fins a la part del darrera del vostre PC.

Observeu que té connectors minijack lliures.

Tot i la diferent varietat de targes de so que hi ha al mercat, observareu, sigui amb símbols o lletres, les següents indicacions al costat de les connexions:



-  **Line In:** línia d'entrada. Aquí podeu connectar un casset, un mini-disc, un DAT, o qualsevol font de so externa.
-  **Mic:** lloc on connectareu el micròfon per realitzar posteriors pràctiques.
-  **Line Out:** línia de sortida sense amplificació de so, per portar a un equip de música extern o a un altre enregistrator de so extern.
- **Spk:** lloc on connectareu els altaveus o els auriculars.
- **Midi/Game:** s'utilitza per connectar tota mena d'instruments **Midi**. També és possible connectar el joystick per als jocs (fonamentalment).